


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

↳ SIRENA MIX DUO H e

↳ SIRENA CAL H e



Le damos las gracias por haber elegido una caldera de calefacción **DOMUSA**. Dentro de la gama de productos de **DOMUSA** ha elegido usted el modelo **Sirena H e**. Esta es una caldera capaz de proporcionar el nivel confort adecuado para su vivienda, siempre acompañado de una instalación hidráulica adecuada y alimentada por gasóleo.

Este documento constituye una parte integrante y esencial del producto y deberá ser entregado al usuario. Leer atentamente las advertencias y consejos contenidos en este manual, ya que proporcionan indicaciones importantes en cuanto a la seguridad de la instalación, de uso y de mantenimiento.

La instalación de estas calderas debe ser efectuada únicamente por personal cualificado, de acuerdo a las normas vigentes y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Tanto la puesta en marcha, como cualquier maniobra de mantenimiento de estas calderas debe ser efectuada únicamente por los Servicios de Asistencia Técnica Oficiales de **DOMUSA**.

Una instalación incorrecta de estas calderas puede provocar daños a personas, animales y cosas, con relación a los cuales el fabricante no se hace responsable.


ÍNDICE

	Pág.
1 ENUMERACIÓN DE COMPONENTES.....	2
2 COMPONENTES DE MANDO.....	3
3 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN	4
3.1 UBICACIÓN.....	4
3.2 EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN	4
3.3 INSTALACIÓN HIDRÁULICA	4
3.4 CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	4
3.5 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE	4
3.6 INSTALACIÓN DE UN INTERACUMULADOR SANIT (OPCIONAL, SÓLO SIRENA CAL H E).....	5
3.7 FUNCIÓN ANTILEGIONELA (SÓLO CON INTERACUMULADOR, SÓLO SIRENA CAL H E).....	5
3.8 INSTALACIÓN DEL KIT DE SUELO RADIANTE SRC2 O SRM2 (OPCIONAL).....	5
3.9 INSTALACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN Nº 2 (OPCIONAL).....	6
4 LLENADO DE LA INSTALACIÓN.....	6
5 PUESTA EN MARCHA	6
6 ENTREGA DE LA INSTALACIÓN	6
7 DISPLAY DIGITAL.....	7
8 REGULACIÓN DE TEMPERATURAS.....	8
8.1 REGULACIÓN DE LA CONSIGNA DE TEMPERATURA DE CALDERA.....	8
8.2 REGULACIÓN DE LA CONSIGNA DE TEMPERATURA DE A.C.S.	8
8.3 REGULACIÓN DE LA CONSIGNA DE IDA DE SUELO RADIANTE (CON OPCIÓN KIT SRF2).....	8
9 FUNCIONAMIENTO.....	8
9.1 SIRENA MIX DUO H E.....	8
9.2 SIRENA CAL H E.....	9
10 FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN Nº 2 (OPCIONAL).....	10
11 FUNCIONAMIENTO CON KIT DE SUELO RADIANTE SRC2 Ó SRM2 (OPCIONAL).....	10
12 FUNCIONES ADICIONALES	11
12.1 FUNCIÓN ANTIBLOQUEO DE BOMBAS	11
12.2 FUNCIÓN ANTI-HIELO.....	11
12.3 CONEXIÓN DE TERMOSTATO AMBIENTE.....	11
12.4 FUNCIÓN ANTILEGIONELA (OPCIONAL) (SÓLO SIRENA CAL H E CON INTERACUMULADOR CONECTADO)	11
13 FUNCIONAMIENTO CON PROGRAMADOR (OPCIONAL).....	12
14 MANDO A DISTANCIA E20 (OPCIONAL).....	12
14.1 FUNCIONAMIENTO SIN SONDA EXTERIOR.....	12
14.2 FUNCIONAMIENTO CON SONDA EXTERIOR (OPCIONAL)	13
14.3 FUNCIONAMIENTO EN SERVICIO DE A.C.S.	13
14.4 FUNCIÓN DE RELÉ TELEFÓNICO.....	14
15 PARO DE LA CALDERA	14
16 BLOQUEOS DE SEGURIDAD.....	14
16.1 BLOQUEO DE SEGURIDAD POR TEMPERATURA	14
16.2 BLOQUEO DE QUEMADOR	14
16.3 BLOQUEO POR FALTA DE PRESIÓN	15
17 MANTENIMIENTO DE LA CALDERA	15
18 CURVAS DE CAUDAL DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN.....	16
18.1 CURVA CARACTERÍSTICA DE LA BOMBA DE CALEFACCIÓN	16
18.2 REGULACIÓN BOMBA CALEFACCIÓN	16
19 CROQUIS Y MEDIDAS	18
19.1 SIRENA MIX DUO H E	18
19.2 SIRENA CAL H E	18
20 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	19
21 ESQUEMAS ELÉCTRICOS.....	20
21.1 SIRENA MIX DUO H E	20
21.2 SIRENA CAL H E	21
22 ESQUEMAS DE CONEXIONES.....	22
22.1 SIRENA MIX DUO H E	22
22.2 SIRENA CAL H E	23
23 QUEMADOR	24
23.1 MONTAJE.....	24
23.2 INSTALACIÓN DE GASÓLEO.....	24
23.3 PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR	24
23.4 REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COMBUSTIÓN.....	24
23.5 REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE GASÓLEO.....	26
23.6 DIAGRAMAS TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE GASÓLEO	26
23.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	27
23.8 CURVA DE FUNCIONAMIENTO.....	27
23.9 BOQUILLAS	27
23.10 ESQUEMA ELÉCTRICO DE CONEXIONES.....	28
23.11 RACOR DE CONEXIÓN RÁPIDA	28
23.12 SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DEL QUEMADOR.....	29
24 LISTADO DE COMPONENTES DE REPUESTO	30
25 ANOMALÍAS	34
25.1 DESCRIPCIÓN DE ESTADOS DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN	35
26 CODIGOS DE ALARMA	36
27 CONDICIONES DE GARANTÍA.....	37


Sirena H e

1 ENUMERACIÓN DE COMPONENTES

Sirena Mix Duo H e



\$ COMPONENTES DE MANDO



11. Display digital

Mediante este display podremos visualizar las distintas temperaturas de la instalación, así como las funciones y códigos de error que se activen mediante el control electrónico de la caldera.

12. Regulador de temperatura de calefacción

Con él podremos seleccionar la temperatura de trabajo de calefacción, parando el quemador cuando la temperatura de la caldera se iguale a la seleccionada o manteniéndolo encendido mientras ésta sea menor.

13. Regulador de temperatura de A.C.S.

Con él podremos seleccionar la temperatura de servicio de Agua Caliente Sanitaria (en el modelo Sirena Caliente, sólo cuando esté conectado un interacumulador de producción de A.C.S.).

14. Programador horario opcional

Es un elemento opcional, que puede ser semanal o diario y nos permite seleccionar los ciclos de encendido y apagado de calefacción.

15. Manómetro

Indica la presión de la instalación.

16. Botón de encendido/apagado

Permite encender y apagar la caldera pulsando la tecla "ON". Pulsando la tecla "*/" podrá seleccionarse entre el servicio de Verano (sólo A.C.S.) o Invierno (calefacción + A.C.S.).

17. Botón de Verano

Cuando está encendido, indica que se ha seleccionado el servicio de Verano (sólo A.C.S.).

18. Botón de Invierno

Cuando está encendido, indica que se ha seleccionado el servicio de Invierno (calefacción + A.C.S.).

19. Botón de bloqueo de temperatura

Cuando está encendido, indica que el funcionamiento de la caldera se ha bloqueado, por exceso de temperatura (más de 110 °C).

20. Botón de bloqueo de quemador

Cuando está encendido, indica que el funcionamiento de la caldera se ha bloqueado, por bloqueo del quemador.

21. Botón de alarma de temperatura

Asegura que la temperatura de la caldera no supere los 110 °C, bloqueando el funcionamiento de la misma.

Sirena H e

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

La caldera debe ser instalada por personal autorizado por el Ministerio de Industria respetando las leyes y normativa vigentes en la materia, no obstante, será necesario atender a las siguientes recomendaciones generales a la hora de la instalación de la caldera:

#.1 Ubicación

La caldera debe ser instalada en un local suficientemente ventilado.

#.2 Evacuación de los productos de la combustión

La instalación de los conductos de evacuación de los productos de la combustión deberá ser realizada por personal cualificado y deberá cumplir con los requisitos exigidos en la legislación y normativas vigentes.

#.3 Instalación hidráulica

La instalación hidráulica debe ser efectuada por personal cualificado, respetando la reglamentación de instalación vigente (RITE) y teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Antes del conexionado de la caldera se debe hacer una limpieza interior a fondo de los tubos de la instalación.
- Se recomienda intercalar llaves de corte entre la instalación y la caldera, con el fin de simplificar los trabajos de mantenimiento.
- En el modelo **Sirena Mix Duo H e**, para el correcto funcionamiento del servicio de Agua Caliente Sanitaria instantánea, debe de haber una presión mínima de 0,5 bar en el circuito de A.C.S.
- Cuando la caldera se instala a una altura inferior a la de la instalación de calefacción, se recomienda realizar un sifón a la salida de la caldera, con el fin de evitar que se caliente la instalación, por efecto de la convección natural, cuando no hay demanda de calefacción.

#.4 Conexión eléctrica

La caldera va preparada para su conexión a 220 V. Il en las bornas 1 y 2 de la regleta de conexiones ;1 (ver Esquema de Conexiones).

La caldera lleva dos regletas ;! (TA₁) y ; (TA₂), preparadas para la conexión de termostatos ambiente o cronotermosostatos ambiente (ver Esquema de Conexiones) para el control a distancia de los circuitos de calefacción N° 1 y N° 2, respectivamente. Para la correcta conexión de los termostatos de ambiente, se deberá quitar el puente que une las bornas de la regleta correspondiente (;! ó ;).

#.5 Instalación de combustible

La caldera **Sirena H e** se suministra con un quemador de gasóleo DoOe(i. (ver modelo en Características Técnicas). Para realizar una correcta instalación de combustible, proceder de acuerdo con las instrucciones que se adjuntan con en este manual (ver apartado Quemador).

La instalación de combustible y la puesta en marcha del quemador, deberá de ser realizada por personal cualificado y autorizado.

#. In(,a'a. i/n +e un in,era. uOu'a+or Sani, 2O) . iona'<(/'o Sirena Ca' H e3

Para la correcta conexión eléctrica del interacumulador de A.C.S. Sanit con la caldera **Sirena Ca' H e**, se deberá de proceder de la siguiente manera:

- De(.one. ,ar 'a .a'+era +e 'a re+ +e (uOini(,ro e': . ,ri. o.
- Conectar una sonda de temperatura de A.C.S. (suministrada opcionalmente) en la regleta de conexiones de sondas ;# (bornas 16 y 17), para lo cual, se deberá de retirar de la misma la resistencia (Ra) suministrada de fábrica (ver "Esquema de Conexiones").
- Introducir el bulbo de la sonda de temperatura en la vaina portabulbos prevista en el interacumulador.
- Conectar la bomba de carga del interacumulador en la regleta de conexiones de alimentación ;\$ (BV; bornas N y 5) (ver "Esquema de Conexiones").

Para una correcta instalación hidráulica, seguir detenidamente las instrucciones de montaje y conexión adjuntas con el interacumulador.

#.7 =un. i/n an, i'egione'a 2(/'o . on in,era. uOu'a+or<(/'o Sirena Ca' H e3

La caldera **Sirena Ca' H e** con interacumulador Sanit montado, permite activar la función de prevención de la legionela sobre el Agua Caliente Sanitaria acumulada.

La activación de esta función debe ser realizada por personal suficientemente cualificado. La activación de esta función se realiza mediante el cambio de los selectores de modelo de caldera, ubicados en la tarjeta de display, situada en el interior del portamandos. Antes de realizar cualquier operación en el interior de la caldera, +e(.one. ,ar 'a a'iOen, a. i/n e': . ,ri. a +e' a) ara, o.

Para la activación de la función antilegionela se deberá de desmontar el techo de la caldera y , mediante un destornillador, desmontar la tapa del cajón del portamandos, desatornillando los dos tornillos que lo sujetan. Una vez desmontada esta tapa, se tendrá acceso a la placa electrónica de display, en la cual se sitúan los selectores de modelo de caldera.

La función antilegionela se selecciona posicionando el (e'e. ,or n> " en posición ON (ver "Esquema Eléctrico").

#.8 In(,a'a. i/n +e' ?i, +e Sue'o Ra+ian, e SRC\$ / SRM\$ 2O) . iona'3

Para la correcta conexión eléctrica del Kit de Suelo Radiante SRC2 ó SRM2 con las calderas **Sirena H e**, se deberá de proceder de la siguiente manera:

- De(.one. ,ar 'a .a'+era +e 'a re+ +e (uOini(,ro e': . ,ri. o.
- Conectar la sonda de temperatura de ida (suministrada con el kit) en la regleta de conexiones de sondas ;# (bornas 15 y 16), para lo cual, se deberá de retirar de la misma la resistencia (Rr), suministrada de fábrica (ver "Esquema de Conexiones").
- Montar el bulbo de la sonda de temperatura según las instrucciones adjuntas con el kit, en la ida del circuito mezclado.
- Conectar la bomba de calefacción en la regleta de conexiones de alimentación ;\$, en la conexión de la bomba del circuito 1 (bomba BC₁; bornas N y 7) (ver "Esquema de Conexiones").
- Conectar el motor de la válvula de 3 vías mezcladora en la regleta de conexiones de alimentación ;\$ (bornas N y 8) (ver "Esquema de Conexiones").

Para una correcta instalación hidráulica, seguir detenidamente las instrucciones de montaje y conexión adjuntas con el Kit.

Sirena H e

#. % In(,a'a.i/n +e' .ir. ui,o +e .a'ea. .i/n N> \$ 20) .iona'3

Todos los modelos de calderas de la gama **Sirena H e** van equipados de fábrica con una bomba de circulación conectada a un circuito de calefacción N° 1 (BC₁), además de este circuito, todos los modelos están preparados para comandar una segunda bomba de circulación de calefacción en un circuito de calefacción N° 2 (BC₂).

La instalación hidráulica del circuito de calefacción N° 2 se realizará aprovechando la **l+a o) .iona' 2ICB**, prevista en la parte de atrás de la caldera (ver "Croquis y Medidas"). En caso de haber un kit de suelo radiante SRC2 ó SRM2 conectado en la **l+a o) .iona' 2ICB**, el circuito de calefacción N° 2 se conectará en las tomas adicionales previstas en el kit (en las Tés de conexión a caldera).

La bomba de circulación instalada en el circuito de calefacción N° 2, deberá ser conectada eléctricamente entre las bornas N y 6 de la regleta de conexiones de alimentación ;\$ (ver "Esquema de Conexiones").

" 99ENADO DE 9A INSTA9ACIÓN

Para llenar la instalación, abrir la llave de llenado (**33**) hasta que el manómetro **21/3** indique una presión entre 1 y 1,5 bar (en el modelo **Sirena Ca' H e** se deberá de prever una llave de llenado en la instalación). El llenado se debe efectuar lentamente y con el tapón del purgador automático flojo, para que salga el aire de la instalación. Así mismo, debe purgarse convenientemente el resto de la instalación mediante los purgadores previstos en ella. Una vez llena la instalación, cerrar la llave de llenado.

Las calderas **Sirena H e** van equipadas de un presostato de agua de seguridad, tarado a 0,5 bar, el cual no permite que se ponga en marcha la caldera, si no se supera esa presión en la instalación.

NOTA- E' en.en+er 'a .a'+era (in agua)ue+e)robo.ar +e()ere. ,o(gra6e(en 'a Oi(Oa.

! PUESTA EN MARCHA

Para que la **6a'i+eB +e 'a garan,ca** sea efectiva, la puesta en marcha de la caldera deberá ser realizada por un **Ser6i.io +e A(i(en.ia T: .ni.a o6.ia' +e DOMUSA**. Antes de proceder a dicha puesta en marcha, se deberá tener previsto:

- Que la caldera esté conectada eléctricamente a la red.
- Que la instalación esté llena de agua (el manómetro debe indicar de 1 a 1,5 bar).
- Que llega combustible al quemador a una presión no superior a 0,5 bar.

Para poner en marcha la caldera, colocar el selector general en posición **DID**, seleccionar las temperaturas de consigna deseadas, y poner el programador horario y el termostato ambiente (sí los hubiera), en la posición deseada.


ENTREEA DE 9A INSTA9ACIÓN

El Servicio de Asistencia Técnica, una vez realizada la primera puesta en marcha, explicará al usuario el funcionamiento de la caldera, haciéndole las observaciones que considere más necesarias.

Será responsabilidad del instalador el exponer al usuario el funcionamiento de cualquier dispositivo de mando o control que pertenezca a la instalación y no se suministre con la caldera.

7 DISP9AF DIEITA9

Las calderas **Sirena H e** incorporan un display digital para la visualización de las temperaturas reales y las temperaturas de consigna de la instalación. Pulsando el botón situado debajo de la pantalla de visualización, se podrá navegar por dichas temperaturas, según las siguientes instrucciones:



Pulsando sucesivamente el botón de navegación se irán seleccionando las distintas temperaturas a visualizar. Una vez seleccionada la temperatura deseada, transcurridos tres segundos, se visualizará la misma en la pantalla (en °C).


En el siguiente cuadro se describen las diferentes temperaturas visualizadas en la pantalla:

	Temperatura de la caldera.
	Temperatura del Agua Caliente Sanitaria acumulada. En el modelo Sirena Cal H e, se visualizará sólo si se conecta a un interacumulador Sanit.
	Temperatura de la ida de la instalación de Suelo Radiante. Sólo se visualizará cuando la caldera incorpore el Kit de Suelo Radiante SRC2 ó SRM2 (Opcional).
	Consigna de temperatura seleccionada en el termostato de control de la caldera 21.5 .

8 REEUNACIÓN DE TEMPERATURAS


8.1 Regu'a.i/n +e 'a .on(igna +e ,eO)era,ura +e .a'+era

Para regular la temperatura deseada de funcionamiento de caldera, mediante el botón navegador del display, seleccionar "tc" en la pantalla. Transcurridos tres segundos se visualizará la temperatura de consigna actual. Para cambiar la consigna, girar el mando de regulación de la temperatura de caldera del portamandos **21#3** hasta visualizar la temperatura de consigna nueva que deseamos regular.




8.2 Regu'a.i/n +e 'a .on(igna +e ,eO)era,ura +e A.C.S.

Para regular la temperatura deseada de servicio de A.C.S. , mediante el botón navegador del display, seleccionar "AC" en la pantalla. Transcurridos tres segundos se visualizará la temperatura de consigna actual. Para cambiar la consigna, girar el mando de regulación de la temperatura de A.C.S. del portamandos **21#3** hasta visualizar la temperatura de consigna nueva que deseamos regular.



8.3 Regu'a.i/n +e 'a .on(igna +e i+a +e Sue'o Ra+ian,e 2.on o) .i/n ?i, SR=#3

Cuando la caldera es instalada con el Kit opcional de Suelo Radiante, para regular la temperatura deseada de ida de la instalación, mediante el botón navegador del display, seleccionar **G,rH** en la pantalla. Transcurridos tres segundos se visualizará la temperatura de consigna actual. Para cambiar la consigna, girar el mando de regulación de la temperatura de caldera del portamandos **21#3** hasta visualizar la temperatura de consigna nueva que deseamos regular.



% =UNCIONAMIENTO

%.1 Sirena Mix Duo H e

La caldera **Sirena Mix Duo H e** se suministra de fábrica preparada para calentar una instalación de calefacción y proporcionar Agua Caliente Sanitaria instantánea. Opcionalmente se le podrá conectar un Kit de Suelo Radiante (SRM2) y/o un segundo circuito de calefacción N° 2, para aumentar las prestaciones de la instalación.

Podremos diferenciar dos modos diferentes de funcionamiento de serie:

Po(i. i/n iníerno D❄)

En esta posición la caldera nos podrá calentar la instalación de calefacción y A.C.S. Para seleccionar esta posición ponemos el selector general en posición "❄". Se encenderá el quemador. Cuando la caldera alcance 60 °C, estará en disposición de calentar la instalación de calefacción, poniendo para ello en marcha la bomba de calefacción. El quemador se parará cuando la caldera alcance la temperatura de consigna de caldera seleccionada. Se pararán la bomba de calefacción y el quemador cuando la temperatura ambiente sea igual o mayor a la regulada en el termostato

ambiente de la instalación (sí lo hubiera). Si abrimos un grifo de agua caliente, entrará a funcionar el sistema de producción instantánea de A.C.S., proporcionando un servicio de Agua Caliente Sanitaria constante a la temperatura de consigna de A.C.S. seleccionada.

Posición Verano ☀

En esta posición la caldera sólo nos dará agua caliente sanitaria. Para seleccionar esta posición, poner el selector general en "☀". Se encenderá el quemador hasta que la caldera alcance 60 °C. Si abrimos un grifo de agua caliente, entrará a funcionar el sistema de producción instantánea de A.C.S., proporcionando un servicio de Agua Caliente Sanitaria constante a la temperatura de consigna de A.C.S. seleccionada.

La caldera **Sirena Mix Duo He** va equipada de un sistema de producción de A.C.S. instantánea modulante y una regulación progresiva de la temperatura de consumo de Agua Caliente Sanitaria:

-

Sirena H e

Podremos diferenciar dos modos de funcionamiento, modo invierno y modo verano:

Modo invierno

En este modo, la caldera nos podrá calentar la instalación de calefacción y dar servicio de A.C.S., simultáneamente. Para seleccionar este modo, ponemos el selector general en posición "❄". Se encenderá el quemador y la bomba de A.C.S. Cuando el acumulador alcance la temperatura de consigna de A.C.S. seleccionada, estará en disposición de calentar la instalación de calefacción, poniendo para ello en marcha la bomba de calefacción y apagando la bomba de A.C.S. El quemador se parará cuando la caldera alcance la temperatura de consigna de caldera seleccionada. Se parará la bomba de calefacción cuando la temperatura ambiente sea igual o mayor a la regulada en el termostato ambiente de la instalación (si lo hubiera).

Modo verano

En este modo, la caldera nos proporcionará únicamente servicio de A.C.S. Para seleccionar este modo, poner el selector general en posición "☀". Se encenderá el quemador y la bomba de A.C.S. hasta que el acumulador alcance la temperatura de consigna de A.C.S. seleccionada.

1& =UNCIONAMIENTO DE9 CIRCUITO DE CA9E=ACCIÓN N> \$ 2OPCIONA93

Todos los modelos de la gama de calderas **Sirena H e** son capaces opcionalmente de controlar un 2º circuito de calefacción, para lo cual, se deberá de instalar una 2ª bomba de cV2ály3éÉXlámý3éBPÓ3ÁábyTPé.

sobre la válvula mezcladora, se consigue regular la temperatura de ida de la instalación a la seleccionada en la consigna.

Para modificar la temperatura de consigna de la caldera, navegar con el botón de SET hasta la opción de visualización **G, .H**, una vez situada la pantalla en esta opción, mantener pulsado el botón de SET durante 5 segundos, hasta que parpadee el símbolo **D, .D**. Con sucesivas pulsaciones del botón SET se irá incrementando la consigna de temperatura de caldera. Una vez seleccionada la temperatura deseada, volver a mantener pulsado el botón SET durante 5 segundos, hasta que deje de parpadear, se habrá memorizado el valor seleccionado.

1\$ =FUNCIONES ADICIONALES

La gama de calderas **Sirena H e** van equipadas con un control electrónico capaz de regular el funcionamiento automático de la caldera de manera eficiente y además incorpora las siguientes funciones de control adicionales:

1\$.1 =un. i/n an, i7'o8ueo +e 7oO7a(

Esta función previene el agarrotamiento de las bombas de circulación de la caldera, debido a periodos prolongados en los que las bombas no se pongan en marcha. Este sistema permanecerá activo mientras no se desconecte la caldera de la red eléctrica.

1\$. \$ =un. i/n an, i1ie'o

Esta función protege a la caldera de congelarse durante las heladas. Cuando la temperatura de la caldera baje de 6 °C, se pondrá en marcha la bomba de circulación de calefacción. Si la temperatura de caldera sigue descendiendo hasta 4 °C, se pondrá en funcionamiento el quemador, aportando calor a la instalación. Una vez activada esta función, estará activa hasta alcanzar 8 °C en la caldera. Este sistema permanecerá en alerta mientras no se desconecte la caldera de la red eléctrica.

1\$.# Conexi/n +e ,erOo(,a,o aO7ien,e

La caldera lleva dos regletas de conexiones ;! y ; , preparadas para la conexión de termostatos ambiente o cronotermostatos ambiente (TA₁ y TA₂, ver "Esquema de Conexiones"), lo cual, permitirá parar el servicio de calefacción de cada circuito instalado, dependiendo de la temperatura de la vivienda. Para su conexión, debe quitarse el puente que une las bornas de cada regleta ;! y ; , y conectar el termostato ambiente N° 1 ó N° 2, correspondientes al circuito 1 ó 2, respectivamente.

La instalación de un termostato ambiente optimizará el funcionamiento de la instalación, adecuando el funcionamiento de la calefacción a las necesidades de la vivienda, y obteniendo unas prestaciones de confort mejoradas. Además, si el termostato permite la programación de las horas de funcionamiento (cronotermostato), se podrá adecuar el sistema de calefacción a los horarios de uso de la instalación.

1\$. " =un. i/n an, i'egione'a 2o) . iona'32(/'o Sirena Ca' H e . on in, era. uOu'a+or . one. ,a+o3

Esta función opcional previene la proliferación de la bacteria de la legionela en el agua caliente sanitaria acumulada en el acumulador. Cada 7 días se eleva la temperatura del agua del acumulador a 70 °C para provocar la desaparición de la bacteria. Esta función se activará únicamente cuando la caldera esté en marcha, con el interruptor general en posición **GIH**.

La caldera se suministra de fábrica con esta función desactivada. Para su activación, leer detenidamente el apartado "Instrucciones para la instalación". Se recomienda que la operación de activación de esta función sea realizada por personal cualificado.

Sirena H e

1# =UNCIONAMIENTO CON PROERAMADOR 2OPCIONA93

La caldera **Sirena H e** puede suministrarse opcionalmente con un programador horario para su montaje en el frente de mandos. Tanto la caldera, como el programador, van equipados de un sistema de montaje rápido, siguiendo las instrucciones de montaje y funcionamiento adjuntas con el programador.

1" MANDO A DISTANCIA E20 2OPCIONA93

Junto con la caldera **Sirena H e**, se puede opcionalmente suministrar un mando a distancia (E20), mediante el cual será posible comandar el funcionamiento de la caldera desde cualquier estancia de la vivienda, donde se instale. El mando a distancia E20 controlará los parámetros del circuito de calefacción Nº 1 y la producción de Agua Caliente Sanitaria de la instalación (si la hubiera).

Este mando a distancia permite la programación de las horas de confort deseadas del circuito de calefacción Nº 1, regulando la instalación en función de las necesidades del mismo, mediante la medición de la temperatura ambiente del interior y ajustando la temperatura de la instalación a la misma. Desde el mando se podrán ajustar las temperaturas de consigna de A.C.S. (Sirena Mix Duo H e o Sirena Cal H e con opción de interacumulador) y calefacción deseadas en cada momento, así como visualizar los diversos parámetros de funcionamiento de la caldera. A su vez, el mando avisará de cualquier anomalía de funcionamiento de la caldera.

Además, el mando a distancia E20 posee la opción de conexión de una sonda exterior, para la medición de la temperatura del exterior de la vivienda. Con esta opción instalada, el mando a distancia es capaz de regular el confort de la vivienda (circuito Nº 1) dependiendo de las condiciones climatológicas de cada momento, optimizando el consumo de combustible y el confort del interior de la vivienda.

Cuando se conecta una E20 a la caldera, el mando a distancia toma el control de la caldera. Las diversas temperaturas seleccionables en la caldera, deberán de ser modificadas a través del mando a distancia. El mando a distancia es de fácil instalación, necesiándose únicamente 2 hilos de comunicación entre la caldera y el mando E20. La conexión a la caldera se realizará conectando los dos hilos en la regleta de conexiones ;" (ver Esquema de Conexiones). Para su correcta instalación y funcionamiento, leer detenidamente las instrucciones adjuntas con el mando a distancia.

En los siguientes apartados se explican, de forma general, los diversos modos de funcionamiento y opciones del mando a distancia E20.

1".1 =un. ionaOien,o (in (on+a ex,erior

In(,a'a.i/n +e .a'ea. .i/n .on6en. iona' 2.ir. ui,o +ire. ,o3

En el mando a distancia se podrá seleccionar la temperatura máxima para el circuito de calefacción Nº 1, las horas de confort y las temperaturas ambiente deseadas. El mando E20 calculará la temperatura de caldera necesaria en cada momento, dependiendo de las condiciones del interior de la vivienda, y activará o desactivará el servicio de calefacción del circuito Nº 1, según el horario de confort y temperaturas de ambiente programadas.

In(,a'a.i/n +e .a'ea. .i/n .on ?i, +e (ue'o ra+ian,e SRC\$ / SRM\$ 2.ir. ui,o OeB. 'a+o3

Cuando la caldera tenga instalado un Kit de Suelo Radiante SRC2 ó SRM2 en el circuito Nº 1, la regulación y control del circuito de suelo radiante se realizará mediante el panel de mandos de la caldera (ver "funcionamiento con kit de suelo radiante").

En el mando a distancia E20 se podrán programar las horas de confort y las temperaturas de ambiente deseadas.

1".\$ =un. ionaOien,o .on (on+a ex,erior 20) . iona'3

La conexión de una sonda de temperatura exterior en el mando a distancia E20, permite que el mando E20 calcule la temperatura de servicio de la instalación de calefacción N° 1 dependiendo de las condiciones climáticas exteriores de cada momento, obteniéndose un ajuste óptimo de las condiciones de funcionamiento de la instalación de calefacción, con el consiguiente aumento del confort en el interior de la vivienda y ahorro energético.

In(,a'a. i/n +e .a'ea. .i/n .on6en. iona' 2. ir. ui, o +ire. ,o3

En el mando a distancia se podrá seleccionar la temperatura máxima y una curva de funcionamiento para el circuito de calefacción N° 1 (ver instrucciones adjuntadas con el mando E20), las horas de confort y las temperaturas ambiente deseadas. El mando E20 calculará la temperatura de caldera necesaria en cada momento, dependiendo de las condiciones del interior de la vivienda y las condiciones atmosféricas del exterior, según la curva de funcionamiento seleccionada (parámetro PENDIENTE 1 en E20), y activará o desactivará el servicio de calefacción, según el horario de confort y temperaturas de ambiente programadas.

In(,a'a. i/n +e .a'ea. .i/n .on ?i, +e (ue'o ra+ian,e SRC\$ / SRM\$ 2. ir. ui, o OeB. 'a+o3

Cuando la caldera tiene instalado un Kit de Suelo Radiante SRC2 ó SRM2 en el circuito N° 1 y se activa el control de dicho circuito en el mando a distancia E20, mediante el parámetro PENDIENTE 2 (ver instrucciones adjuntadas con el mando E20), la regulación y control de la temperatura de impulsión del circuito de suelo radiante será realizado por el mando a distancia. El mando E20 calculará la temperatura de impulsión necesaria en cada momento, dependiendo de las condiciones del interior de la vivienda y las condiciones atmosféricas del exterior, según la curva de funcionamiento seleccionada (parámetro PENDIENTE 2 en el mando E20). Para circuitos mezclados de suelo radiante, se recomienda seleccionar curvas de funcionamiento inferiores a 0,8.

La consigna de temperatura de caldera será fijada a 75 °C y podrá ser modificada mediante el panel de mandos de la caldera. Para modificar esta consigna, navegar con el botón de SET hasta la opción de visualización **G, . H**, una vez situada la pantalla en esta opción, mantener pulsado el botón de SET durante 5 segundos, hasta que parpadee el símbolo **"tc"**. Con sucesivas pulsaciones del botón SET se irá incrementando la consigna de temperatura de caldera. Una vez seleccionada la temperatura deseada, volver a mantener pulsado el botón SET durante 5 segundos, hasta que deje de parpadear, se habrá memorizado el valor seleccionado.

Además, en el mando a distancia E20 se podrá seleccionar la temperatura máxima de impulsión del circuito de calefacción N° 1 y programar las horas de confort y las temperaturas de ambiente deseadas. El mando E20 activará o desactivará el servicio de calefacción de dicho circuito, según el horario y las temperaturas ambiente programadas.

NOTA: Para circuitos mezclados de "suelo radiante", se recomienda seleccionar una temperatura máxima de impulsión NO superior a 45 °C, con el fin de proteger la instalación de suelo radiante de sobrecalentamientos.

1".# =un. ionaOien,o en (er6i. io +e A.C.S.

Sirena Mix Duo H e

Con la caldera **Sirena Mix Duo H e**, en el mando a distancia se podrá seleccionar la temperatura de consigna de A.C.S. y las horas de servicio de A.C.S. deseadas. El mando E20 regulará la temperatura de A.C.S. instantánea, en cada momento, y activará o desactivará el servicio de A.C.S., según el horario programado.

Sirena H e

Sirena Ca' H e . on in,era. uOu'a+or . one. ,a+o 20) . iona'3

Cuando la caldera **Sirena Ca' H e** se instala con un interacumulador de producción de A.C.S. conectado a ella, en el mando a distancia E20 se podrán seleccionar hasta 2 temperaturas de A.C.S. y las horas de servicio de A.C.S. deseadas. El mando E20 regulará la temperatura de A.C.S. del interacumulador en cada momento y activará o desactivará el servicio de A.C.S., según el horario programado.

A su vez, el mando a distancia E20 posee la opción de activar una función de protección contra la bacteria legionela (ver instrucciones adjuntadas con el mando E20).

1".." =un.i/n +e re': ,e'e@/ni. o

El mando a distancia E20 se suministra preparado para su conexión a un relé telefónico externo. Conectando un relé telefónico al mando a distancia E20 se podrán activar o desactivar los servicios de calefacción del circuito de calefacción N° 1 y el servicio de A.C.S., desde cualquier lugar del mundo, mediante una llamada telefónica (ver instrucciones adjuntadas con el mando E20).

1! PARO DE 9A CA9DERA

Para parar la caldera, basta poner el selector general **21 3** en posición "O".


Para parar sólo la calefacción y permitir servicio de A.C.S., colocar el selector general en posición Verano "☀".

1 I 9OKUEOS DE SEEURIDAD

El sistema electrónico de control de la caldera podrá activar los siguiente bloqueos de seguridad:

1 .1 I 'o8ueo +e (eguri+a+)or ,eO)era,ura


Cuando se produce este bloqueo, en el display digital se visualizará parpadeando el código "At" (alarma de temperatura) y se iluminará el piloto luminoso de bloqueo por temperatura **21%3** del panel de mandos. Se parará el quemador, por lo que no se aportará calor a la instalación.



Se producirá siempre que la caldera sobrepase los 110 °C de temperatura. Para desbloquear se deberá pulsar el botón incorporado en el termostato de seguridad **2\$13** después de haber soltado primeramente el tapón que tapa este botón.

1 .\$. I 'o8ueo +e 8ueOa+or


Cuando se produce este bloqueo, en el display digital se visualizará parpadeando el código "A9" (alarma quemador) y se iluminará el piloto luminoso de bloqueo de quemador **2\$83** del panel de mandos. Se parará el quemador, por lo que no se aportará calor a la instalación.



Se produce por cualquier anomalía que pudiera existir en el quemador o en la instalación de combustible. Para desbloquear, pulsar el pulsador luminoso que se enciende en el quemador.

1. Bloqueo de presión

Cuando se produce este bloqueo, en el display digital se visualizará parpadeando el código "AP" (alarma de presión). Se pararán el quemador y las bombas de circulación del sistema, por lo que no se aportará calor a la instalación, ni circulará agua por ella.



Se produce este bloqueo cuando la presión de la instalación baja por debajo de 0,5 bar, evitando que la caldera funcione cuando se vacía de agua la instalación, bien por tener alguna fuga o por operaciones de mantenimiento. Para desbloquear la caldera, se deberá llenar de nuevo la instalación, hasta que el manómetro indique entre 1 y 1,5 bar.

NOTA- Si la presión de la instalación baja por debajo de 0,5 bar, la caldera se bloqueará y se deberá llenar de nuevo la instalación hasta que el manómetro indique entre 1 y 1,5 bar.

17 MANTENIMIENTO DE LA CALDERA


Para mantener la caldera en perfectas condiciones de funcionamiento, anualmente se debe hacer una revisión de la caldera, por personal autorizado por **DOMUSA**. No obstante:

- Una vez al año, es recomendable realizar una limpieza exhaustiva del hogar de la caldera y de los pasos de humos.
- Se debe mantener la presión de la instalación entre 1 y 1,5 bar.

18 CURVAS DE CAUDAL DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN


En las gráficas siguientes se podrá obtener la presión hidromotriz disponible en la instalación a la salida de la caldera, teniendo en cuenta la pérdida de carga de la caldera y las curvas de funcionamiento de la bomba.

18.1 Curva característica de la bomba de calefacción




18.2 Regulación bomba calefacción

Para regular la velocidad de la bomba de circulación BC1, mediante el botón navegador del display, seleccionar "Ub" en la pantalla. Transcurridos tres segundos se visualizará la velocidad actual. Para cambiar la velocidad mantener pulsado el botón de SET durante 5 segundos hasta que parpadee el símbolo "Ub". Con sucesivas pulsaciones del botón de SET se irá modificando la velocidad de BC1. Una vez seleccionada la velocidad deseada, volver a mantener pulsado el botón SET durante 5 segundos, hasta que deje de parpadear, se habrá memorizado el valor seleccionado.




ATENCIÓN: Cualquier intervención en el funcionamiento e instalación del circuito de calefacción deberá ser realizado por personal suficientemente cualificado, respetando en todo momento la legislación y normas vigentes de instalación y seguridad, tanto nacionales, como de ámbito local.

Sirena Mix Duo4Ca' \$! H e-




Sirena Mix Duo4Ca' #! H e-



Sirena H e

1% CROKUIS F MEDIDAS

1%.1 Sirena Mix Duo H e



IC- Ida Calefacción.

ICA- Ida Calefacción opcional.

RC- Retorno Calefacción.

EAS- Entrada agua fría sanitaria.


IAS- Salida agua caliente sanitaria.

5S- Válvula de seguridad.

5- Válvula de vaciado.

MODE90	IC<ICA RC	EAS IAS	COTAS	
			9	LCH
SIRENA MIM DUO \$! H e	3/4"M	1/2"M	650	125
SIRENA MIM DUO #! H e	1"M	1/2"M	750	150

1%.\$ Sirena Ca' H e



IC- Ida Calefacción.

ICA- Ida Calefacción opcional.

RC- Retorno Calefacción.

5S- Válvula de seguridad.



5- Válvula de vaciado.

MODE90	IC<ICA RC	COTAS	
		9	LCH
SIRENA CA9 \$! H e	3/4"M	650	125
SIRENA CA9 #! H e	1"M	750	150


\$& CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SIRENA H e		Mix Duo \$! He	Mix Duo #! He	Ca' \$! He	Ca' #! He
Tipo de caldera	-	Baja Temperatura			
		Mixta		Sólo Calefacción	
Consumo calorífico nominal	kW	28,2	38,6	28,2	38,6
Potencia útil nominal	kW	26,7	36,7	26,7	36,7
Rendimiento a carga total (Según 92/42/CE)	%	94,78	94,96	94,78	94,96
Rendimiento a carga parcial (Según 92/42/CE)	%	96,34	98,01	96,34	98,01
Producción instantánea de A.C.S. t = 30°C	l/min	12,2	16,3	-	
Regulación de temperatura calefacción	°C	60-85			
Temperatura máxima de A.C.S.	°C	60		70 ^(*)	
Temperatura máxima de seguridad	°C	110			
Presión máxima de funcionamiento calef.	bar	3			
Presión máxima de funcionamiento A.C.S.	bar	7		-	
Capacidad vaso de expansión calefacción	Lts	8	12	8	12
Volumen de agua de calefacción	Lts	28	40	28	40
Pérdida de carga del agua	mca	0,94	1,46	0,94	1,46
Temperatura de humos	°C	160	165	160	165
Volumen en el lado de humos	Lts	24	31	24	31
Caudal de humos máximo	Kg/s	0,0125	0,0140	0,0125	0,0140
Pérdida de carga de los humos	mmH ₂ O	2,8	2,95	2,8	2,95
Longitud cámara de combustión	mm	255	355	255	355
Tipo cámara de combustión	-	húmeda + 1 paso de humos			
Modelo de quemador Domestic	-	D-3	D-4	D-3	D-4
Tipo de regulación del quemador	-	Todo / Nada			
Alimentación eléctrica	-	~220-230 V - 50 Hz - 200 W			
Peso bruto	Kg	125	145	125	145
Nº de certificación CE	-	RC 99BQ111			

(*) Modelo **Sirena Ca' H e** con interacumulador de A.C.S. conectado.



\$1.\$ Sirena Ca' H e



- 95- Piloto Led de Verano.
- 9I- Piloto Led de Invierno.
- 9T- Piloto Led de Bloqueo por Temperatura.
- 9K- Piloto Led de Bloqueo Quemador.
- O4I- Interruptor Marcha-Paro.
- 54I- Selector Verano-Invierno.
- P- Presostato de Calefacción.


- TS- Termostato de Seguridad (en caldera).
- ;7- Conector de Comunicación entre placas.
- S1- Selector de modelo de caldera.
- S\$- Selector de Suelo Radiante.

Sirena H e

\$\$ ESKUEMAS DE CONEMIONES

Para realizar la conexión de las diversas opciones y componentes que incorporan estos modelos, se dispone de una serie de regletas de conexiones desenchufables en la parte inferior del portamandos. Para su correcta conexión, seguir detenidamente las indicaciones de las siguientes figuras:

\$\$1 Sirena Mix Duo H e



=- Fase.

N- Neutro.

7.7- Borna nº 7 de quemador.

K- Quemador.

I 5- Bomba de A.C.S.

I C₁- Bomba de Calefacción circuito 1.

I C₂- Bomba de Calefacción circuito 2.

M- Motor válvula de 3 vías (opcional).

E\$&- Mando a Distancia E20 (opcional).

TA₁- Termostato Ambiente circuito 1.

PPM_c- Cable PWM de Calefacción.

PPM_a- Cable PWM de A.C.S.

TA₂- Termostato Ambiente circuito 2.

Rr- Resistencia de Opción Suelo Radiante.

Sa- Sonda de A.C.S.

S.- Sonda de Caldera (en caldera).

;1- Conector de Alimentación.

;\$- Conector de Componentes.


;\$#- Conector de Sondas.

;\$"- Conector de Mando a Distancia.

;\$!- Conector de Termostato Ambiente 1.

;\$ - Conector de Termostato Ambiente 2.

\$\$\$ Sirena Ca' H e



- =- Fase.
- N- Neutro.
- 7.7- Borna nº 7 de quemador.
- K- Quemador.
- I5- Bomba de opción acumulador A.C.S.
- IC₁- Bomba de Calefacción circuito 1.
- IC₂- Bomba de Calefacción circuito 2.
- M- Motor válvula de 3 vías.
- E\$&- Mando a Distancia E20.
- TA₁- Termostato Ambiente circuito 1.
- PPM.- Cable PWM de Calefacción.
- TA₂- Termostato Ambiente circuito 2.
- Rr- Resistencia de Opción Suelo Radiante.
- Ra- Resistencia de Opción acumulador.
- S.- Sonda de Caldera (en caldera).
- ;1- Conector de Alimentación.
- ;\$- Conector de Componentes.
- ;\$#- Conector de Sondass.
- ;\$"- Conector de Mando a Distancia.
- ;\$!- Conector de Termostato Ambiente 1.
- ;\$- Conector de Termostato Ambiente 2.

Sirena H e


\$# KUEMADOR

\$#.1 Mon,ate

Fijar a la caldera el soporte del quemador. Fijar el quemador al soporte. Esto permite una correcta


Regulación de aire primario

Para regular el aire primario, con una llave Allen de 6 mm, girar el tornillo según se indica en la figura. Sentido horario para aumentar el aire y sentido antihorario para disminuirlo.




Regulación de la línea de combustión

Para regular la línea de combustión aflojar el tornillo de bloqueo de la línea **DI 90**: Girar el regulador de la línea **DR90**, en sentido horario para más AIRE y en sentido antihorario para menos AIRE. Después de la regulación apretar el tornillo de bloqueo de la línea **DI 90**.



Preparación de los electrodos

Para asegurar un buen encendido del quemador **DDOe(i.D)** es necesario que se respeten las medidas señaladas en la figura. Además asegurarse de haber fijado los tornillos de fijación de los electrodos antes de volver a montar el tubo de llama.





Sirena H e

\$#! Regu'a.i/n +e 'a)re(i/n +e ga(/'eo


Para regular la presión de la bomba de gasóleo, girar el tornillo **213** en sentido horario para aumentarla y en sentido antihorario para disminuirla.

- 1 - Regulación de presión.
- 2 - Toma del vacuómetro.
- 3 - Electroválvula.
- 4 - Toma del manómetro.
- 5 - Salida boquilla.
- 6 - Retorno.
- 7 - Aspiración.



\$#. Diagrama(,u7erfa(+e a'iOen,a.i/n +e ga(/'eo

Estos diagramas y tablas corresponden a instalaciones sin reducciones y con un perfecto cierre hidráulico. Se aconseja el uso de tubos de cobre. No debe superarse la depresión de 0,4 bar (30 cmHg) como máximo.




In(,a'a.i/n en a()ira.i/n		
H (m)	9ongi,u+ ,u7erfa	
	Øint 8 mm.	Øint 10 mm.
0,0	25	60
0,5	21	50
1,0	18	44
1,5	15	38
2,0	12	26
2,5	10	26
3,0	8	20
3,5	6	16

In(,a'a.i/n en .arga		
H (m)	9ongi,u+ ,u7erfa	
	Øint 8 mm.	Øint 10 mm.
0,5	10	20
1,0	20	40
1,5	40	80
2,0	60	100

Sirena H e

Diagrama de conexión de la sirena H e.



TC- Termostato de Caldera.

TS- Termostato de Seguridad.

=- Fusible.

LB- Lámpara de Bloqueo.

FR- Fotocélula.

TR- Transformador.

MI - Motor Bomba.

E5- Electroválvula.


P1- Fase.

N- Neutro:

Diagrama de conexión de la boquilla.

Para conectar y desconectar el tubo rojo de entrada de gasóleo a la boquilla, proceder de la siguiente manera:

- Presionar con el dedo el anillo del racor en el sentido de la flecha, tirando simultáneamente del tubo rojo.




Sirena H e

\$" 9ISTADO DE COMPONENTES DE REPUESTO


Sirena Mix Duo H e

Sirena Ca' H e




Sirena H e

Pane' +e Oan+o(



KueOa+or



! ANOMALÍAS

En este apartado tratamos de dar un índice de averías más corrientes, tanto en el quemador, como en la caldera.

Código de error (+e' 8ueOa+or

Ya hemos explicado que el quemador lleva un sistema de bloqueo indicado por la luz del botón de rearme, y puede ocurrir que accidentalmente se bloquee encendiéndose la luz roja fija en este pulsador. En este caso, desbloquearlo oprimiendo el pulsador durante aprox. 1 segundo. Cuando el quemador esta bloqueado con la luz roja fija encendida, es posible activar el diagnóstico visual de la causa de fallo, acorde a la tabla de códigos de error. Para entrar en modo de diagnóstico visual de fallos, pulsar el botón de rearme durante mas de tres segundos.

Tabla de código de error		
Código de parpadeo rojo del (LED)	"AL" en term. 10	Causa posible
2 parpadeos	Encendido	Sin establecimiento de llama al terminar "TSA". - Válvulas de fuel defectuosas o sucias - Detector de llama defectuoso o sucio - Mal ajuste del quemador, sin fuel - Equipo de encendido defectuoso
4 parpadeos	Encendido	Luz externa durante el arranque del quemador
7 parpadeos	Encendido	Demasiadas pérdidas de llama durante el funcionamiento (limitación del número de repeticiones) - Válvulas de fuel defectuoso o sucias - Detector de llama defectuoso o sucio - Mal ajuste del quemador
8 parpadeos	Encendido	Supervisión de tiempo del precalentador de fuel
10 parpadeos	Encendido	Fallo de cableado o fallo interno, contactos de salida, otros fallos

Durante el tiempo de diagnóstico de la causa de fallo, las salidas de control se desactivan y el quemador permanece apagado.

Para salir del diagnóstico de la causa de fallo y volver a activar el quemador, rearme el control del quemador. Pulse el botón de rearme durante aprox. 1 segundo (<3 s).

Anomalías (en .a'+era

AVERÍA	CAUSA	REPARACIÓN
RADIADOR NO CALIENTA	- La bomba no gira - Aire en el circuito hidráulico	Desbloquear la bomba Purgar la instalación y la caldera (El tapón del purgador automático debe permanecer siempre flojo)
RUIDO EXCESIVO	- Quemador mal regulado - No hay estanqueidad en la chimenea - Llama inestable - Chimenea no aislada	Regular correctamente Eliminar las infiltraciones Examinar el quemador Aislar convenientemente

Tabla 1. Descripción de los estados de la bomba de alta eficiencia

Las bombas de alta eficiencia incorporan un Led (luz) dónde muestran su estado.

9UR I OMI A	DESCRIPCIÓN	ESTADO	CAUSA	SO9UCIÓN
Se enciende de color verde	La bomba está en funcionamiento	La bomba funciona según su ajuste	Funcionamiento normal	
Parpadea color verde	Modo de espera (Versión PWM)	La bomba se encuentra en modo de espera		
Parpadea de color rojo/verde	La bomba está lista para el servicio pero no funciona	La bomba arranca de nuevo automáticamente en cuanto se haya solucionado el fallo	1. Baja tensión $U < 160 \text{ V}$ o bien Sobretensión $U > 253 \text{ V}$	1. Compruebe el suministro de corriente $195 \text{ V} < U < 253 \text{ V}$
			2. Sobretemperatura del módulo: la temperatura del motor es demasiado alta	2. Compruebe la temperatura ambiente y la del fluido
Parpadea en rojo	La bomba está fuera de servicio	La bomba está parada (bloqueada)	La bomba no arranca de nuevo automáticamente.	Cambie la bomba. Para su sustitución, ponerse en contacto con el SAT oficial más cercano
Luz apagada	No hay suministro de corriente	El sistema eléctrico no recibe tensión	1. La bomba no está conectada al suministro de corriente	1. Compruebe la conexión del cable
			2. El LED es defectuoso	2. Compruebe si la bomba funciona
			3. El sistema eléctrico es defectuoso	3. Cambie la Bomba. Cambie la bomba. Para su sustitución, ponerse en contacto con el SAT oficial más cercano

Sirena H e

\$ CODIEOS DE A9ARMA

La caldera Sirena H e está equipada por un circuito electrónico capaz de detectar, mediante un continuo autotest, los fallos de funcionamiento de la caldera. Cuando el control electrónico detecta un error de funcionamiento, señala el mismo mediante un código de alarma parpadeante en la pantalla del display. En la siguiente lista se recogen los posibles códigos de alarma:

CÓD.	A9ARMA	DESCRIPCIÓN
	Alarma presión.	La presión de la instalación está por debajo de 0,5 bar. La caldera se bloqueará. Para desbloquearla se deberá de llenar la instalación entre 1 y 1,5 bar. Esta alarma puede suceder por haber vaciado de agua la caldera o por alguna fuga en la instalación. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica oficial más cercano.
	Alarma temperatura.	La caldera a superado la temperatura de seguridad de 110 °C. La caldera se bloqueará. Para desbloquearla pulsar el botón del Termostato de Seguridad 2\$13 una vez halla descendido la temperatura. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica oficial más cercano.
	Alarma quemador.	El quemador se ha bloqueado. Para desbloquearlo pulsar el botón luminoso situado en el quemador 2\$3 Esta alarma ocurre cuando se produce alguna anomalía de funcionamiento en el quemador o en la instalación de combustible. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica oficial más cercano.
	Alarma sonda de caldera.	La sonda de caldera está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica oficial más cercano.
	Alarma sonda de A.C.S.	La sonda de A.C.S. está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica oficial más cercano.
	Sonda de ida Suelo Radiante. (sólo con kit SRC2 ó SRM2).	La sonda de suelo radiante está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica oficial más cercano.

NOTA- Será de mucha utilidad el comunicar el código de alarma al servicio de asistencia técnica oficial, cuando se requiera su servicio.

\$7 CONDICIONES DE GARANTÍA

La **garantía de funcionamiento** de DOMUSA asegura el normal funcionamiento de los productos fabricados por Domusa Calefacción S.Coop., de acuerdo con las condiciones y plazos siguientes:

1. Esta **garantía de funcionamiento** es válida en los plazos siguientes a partir de la fecha de **puesta en marcha**:

\$ Años para los elementos eléctricos e hidráulicos bombas, válvulas, etc.

1 Año para los cuerpos de caldera.

1 Año para los acumuladores de A.C.S.

Durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de puesta en marcha, Domusa realizará la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Transcurridos estos 2 años y hasta el final de la garantía, los gastos de mano de obra y desplazamiento son por cuenta del usuario.

2. El mantenimiento anual obligatorio no está incluido en los términos de esta garantía.

3. La **puesta en marcha** y el **mantenimiento anual** se deben de hacer por personal autorizado por Domusa.

4. La **garantía de funcionamiento** quedaría anulada cuando:


- No se haya efectuado el **mantenimiento anual** por personal autorizado por Domusa.
- La caldera no haya sido instalada respetando las leyes y reglamentos vigentes en la materia.
- No se haya efectuado la puesta en marcha inmediatamente después de la instalación de la caldera, por personal autorizado por Domusa.

Se excluyen de esta garantía las averías producidas por mal uso o instalación incorrecta, energía o combustible no idóneos, averías producidas por aguas de alimentación con características físico-químicas tales que incrusten o corroan, manipulación incorrecta del aparato y en general por cualquier razón ajena a Domusa.

Esta garantía no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley.

Nota: La puesta en marcha está incluida en el precio de la caldera. **No incluye el transporte.**

(*) Condiciones de Garantía válidas únicamente para España y Portugal.



DIRECCIÓN POSTAL

Apartado 95
20730 AZPEITIA

Telfs: (+34) 943 813 899

DEPARTAMENTO DE OFICINAS

Bº San Esteban s/n
20737 RÉGIL (Guipúzcoa)

Fax: (+34) 943 815 666

DOMUSA (a.e)

DOMUSA, se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en las características de sus productos.



CDOC001058

05/15